ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Параметры		Предельно допустимое значение
Глубина протектора шины, мм		1,6
Биение диска (Радиальное биение), мм	Стальной диск	1,2 или меньше
	Алюминиевый диск	1,0 или меньше
Биение диска (Осевое биение), мм	Стальной диск	1,2 или меньше
	Алюминиевый диск	1,0 или меньше

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки		Вероятная причина		Устранение неисправности	Рекомендации
Быстрый износ протектора по бокам	11X0109	Пониженное давление или несоблюдение регламентных сроков / пробегов перестановки колес	11X0116	Отрегулируйте давление в шинах	Стр. 31 - 6
Быстрый износ посередине протектора	11X0110	Повышенное давление или несоблюдение регламентных сроков / пробегов перестановки колес	11X0117		
Трещины на протекторе	11X0111	Пониженное давление в шинах		Отрегулируйте давление в шинах	Стр. 31 - 6
Повышенный износ одной боковой стороны протектора	11X0112	Нарушен угол развала колес	11X0118	Проверьте и отрегулируйте угол развала колес	См. главу 33А Технические операции на автомобиле
Гребенчатый край беговых дорожек протектора	11X0113	Неправильное схождение колес	11X0119	Отрегулируйте схождение колес	
Сильный износ в виде пятен ("проплешин") на протекторе	11X0114	Дисбаланс колеса	11X0120	Отбалансируйте колеса	-
Зубчатый износ боковой стороны (в виде "гребешков")	11X0115	Несоблюдение регламента перестановки колес, повышенный износ либо нарушение регулировки узлов подвески		Произведите перестановку колес и отрегулируйте переднюю подвеску	См. Главу 33А Технические операции на автомобиле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информацию о давлении в шинах, см. в табличке, прикрепленной к центральной стойке со стороны водителя.

ПРОВЕРКА ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА ШИН

Измерьте глубину протектора шин.

Минимально допустимое значение: 1,6 мм

Если глубина рисунка протектора меньше предельно допустимого значения, замените шину.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда глубина протектора сократиться до 1,6 мм или меньше, появятся индикаторы износа.



ПРОВЕРКА БИЕНИЯ ДИСКОВ КОЛЕС

Поднимите автомобиль, чтобы колеса не касались пола. Медленно поворачивая колесо, измерьте биение диска с помощью индикатора часового типа.

Максимально допустимое значение:

Показатель	Стальной диск	Алюминиевый диск
Радиальное биение, мм	1,2	1,0
Осевое (поперечное) биение, мм	1,2	1,0

Если биение диска превышает предельно допустимые значения, замените диск.

КОЛЕСА И ШИНЫ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Затяните гайки крепления колеса заданным моментом.

Момент затяжки: 98 Н·м